



CoinMaster™

KULLANIM

KİTAPÇIĞI



*Manufactured in
Sweet Home, Oregon USA*



**White's Electronics, Inc.
1011 Pleasant Valley Road
Sweet Home, Oregon 97386**

MONTAJ

- 1) Tüm parçaları kutudan çıkarın (bkz kapak)
- 2) Arama başlığını fiber çubuğa sabitlemek için metalik olmayan contaları (yuvarlak arama başlığı ve fiber kenet çubuğu arasında) ve fiber civatayı ve kelebek somunu kullanın.
- 3) Kıvrık çubuğa fiber çubuğu yerleştirin, butonları ayar deliklerinde biriyle aynı hizaya getirin.
- 4) Arama başlığının kablosunu açın ve çubukların etrafına dolayın (dolamaya çubuğun üst kısmından başlanmalıdır). Kablo bağlantısını kontrol kutusuna takın, sabitlemek için sıkıştırma butonunu çevirin.
- 5) Kolunuz dirsek kulpuna gelecek şekilde tutma kolunu kavrayın, arama bobinini zemin üzerinde gezdirin. Gerekli durumlarda, rahatlığınız için, butonları sıkıştırıp fiber çubuğun pozisyonunu tekrar ayarlayın. Yine gerekli durumlarda rahatlığınız için Dirsek Kulpu da ayarlanabilir.

ARAMA

- 1) Ekranın arkasındaki uzatılmış butona basarak ve giriş kapağını sürerek pil girişini açın. Dokuz voltluk iki pili yerleştirin (sadece tek yönlü yerleştirilirler). Kapağı kapayın.
- 2) ON/OFF butonuna basın. Her bir gezinmede zemine eşit yakınlıkta olacak şekilde arama bobinini gezdirin ve zemine temas ederse her bir geçişi tekrarlayın.
- 3) Devamlı, tekrarlayan bip sesleri ve tekrarlayan görüntü bir 'çarpma'yı simgeler. Tam olarak nereyi kazacağınızı tespit etmek için P/P butonuna ve 'X' alanına basınız. Tekrar P/P'e bastığınızda aramaya devam edersiniz.
- 4) Bozuk veya düzensiz bip sesleri ve görüntü istenmeyen metalleri simgeler.

EKRAN GÖSTERGELERİ



KONTROLLER

- 1- ON/OFF gücü açar ve kapatır. Düşük pil göstergesi ekranda otomatik olarak gösterilir. Pilleri dolmuş için yerinden çıkarın.
- 2- SENS (sensitivity=duyarlılık) metallere, zemine ve harici elektriksel etkileşime karşı cevap verebilirliği ayarlar. Seviye ekranda gösterilir. Tahmin edilebilir olanlar için en yüksek, düzensiz (metalin olmadığı durumlardaki yanlış sinyaller) alanlar için ek düşük seviyeleri kullanın.
- 3- P/P öğenin konumunu daha iyi anlamak için pinpoint modunu etkinleştirir. Tekrar aramaya başlamadan önce bir kere daha P/P'ye basın.
- 4- DISC (discrimination=ayrım) ekrandaki IRON(demir)den C1(çinko sent)'e kadar her bir kategori için kabul veya reddi seçer. Daha fazla mücevher için, demir hariç, kaldırılabileceğiniz kadar kabul edin.
- 5- Sikke şekilli metalin derinliği ekranın sol-el kısmının altında otomatik olarak gösterilir.

GARANTİ

Kesin alım tarihinden itibaren iki yıl(24 ay) içerisinde White's dedektörünüz materyal veya işçilik sebeplerinden dolayı bozulursa White's duruma göre tamir veya değiştirme imkânı sağlar.

Dedektörü tüm parçalarıyla birlikte aldığınız bayiye veya en yakın Yetkili Servis Merkezine götürün. Üniteye hata semptomlarının detaylı bir açıklaması eşlik etmelidir. Ünite servise girmeden önce alım tarihini kanıtlamanız gerekir.

Bu transfer edilebilir bir üretici garantisidir, sahip göz önünde bulundurulmaksızın orijinal alım tarihinden itibaren iki yıl boyunca cihazı müdafaa eder.

Garanti dışındaki öğeler şarj edilemeyen bataryalar, standart ekipmanda olmayan aksesuarlar, USA kıtasının dışına ulaştırma ücreti, Özel Dağıtım(kargo) ücretleri(Air Freight, Next Day, 2nd Day, Packaging Service, vb.) ve alımdan sonraki 90 gün içerisindeki ulaştırma ücretidir.

White's cihazınızı sadece Bayi Kayıt Kartını doldurduğunuzda ve fabrika adresine bayiniz aracılığı ile gönderdiğinizde kayda geçer, orijinal alımdan hemen sonra bu bilgiyi kaydetmek ve sizi güncel tutmak amacıyla White's araştırma ve geliştirmeye devam eder.

Dedektörünüzün üreticisi olarak White's tarafından desteklenen tek garantiniz öncü olmanızdır. Bayiniz veya dedektör üzerindeki üçüncü partiler tarafından iki yılın ötesine 'uzatılan' herhangi bir garanti süresi White's'ın yetkisi ve rızası dışında olabilir ve White's Elektronik AŞ tarafından garanti yalnızca Türkiye Distribütörü Tefavuk Elektronik LTD. ŞTİ. verilmiştir. www.tevafuk.com ve ya 0212 222 12 61'den ulaşabilirsiniz.

Kaza, yanlış kullanım, ihmal, değişiklikler, modifiyeler, yetkili olmayan servisler ve tuz dahil aşındırıcı bileşenleri açığa çıkarmadan dolayı oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Belirtilen herhangi bir garanti süresi (ticaret yapabilme ve özel bir sebebe uyumluluk) beyan edilen garantiden daha uzun olmamalıdır. Ne üretici ne de satıcı kaza veya sonuçlarıyla ilgili hasarlardan mesul değildir.

Fakat bazı devletler belirtilen garantinin veya kaza veya sonuçlarıyla ilgili hasarların sınırlandırılmasına izin vermez. Bu yüzden yukarıdaki sınırlamalar size bağlı olmayabilir. Ek olarak beyan edilen garanti size özel yasal haklar verir ve devletten devlete değişen başka haklarınızda olabilir.